

## МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА «ЭЛЕМЕР-EL-4024»

### Форма заказа

«ЭЛЕМЕР-EL-4024» –  $\frac{x}{1}$  –  $\frac{x}{2}$  –  $\frac{x}{3}$  –  $\frac{x}{4}$  –  $\frac{x}{5}$  –  $\frac{x}{6}$

1. Тип прибора
2. Класс точности (индекс заказа) (таблица 1)
3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %, в диапазоне (0...5) мА:
  - для индекса заказа А: 0,2 или 0,3;

Базовое исполнение: 0,3

- для индекса заказа В: 0,4 или 0,5

Базовое исполнение: 0,5

4. Код климатического исполнения: С4, Т3 (таблица 2)
5. Программное обеспечение (*опция «ПО»*)
6. Обозначение технических условий

### ПРИМЕР ЗАКАЗА

«ЭЛЕМЕР-EL-4024» –  $\frac{A}{1}$  –  $\frac{0,2}{2}$  –  $\frac{C4}{3}$  –  $\frac{ПО}{4}$  –  $\frac{ТУ 4217-090-13282997-09}{5}$  –  $\frac{}{6}$

Таблица 1 – «ЭЛЕМЕР-EL-4024» для конфигураций с выходными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока

Выходной сигнал	Диапазон унифицированного выходного сигнала	Нагрузочная способность, кОм	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %* для индекса заказа	
			А	В
Ток, мА	0...5	не более 2	±0,3 (0,2**)	±0,5 (0,4**)
	0...20	не более 0,4	±0,1	±0,2
	4...20			
Напряжение, В	0...5	не менее 1	±0,15	±0,2
	-5...5			
	0...10	не менее 2,2		
	-10...10			

**Примечание**

1 – \* Пределы допускаемой основной приведенной погрешности в % от нормирующего значения, равного разности верхнего и нижнего значений диапазона выходного сигнала.

2 – \*\* По требованию потребителя.

Таблица 2 – Климатическое исполнение

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С	Код при заказе
–	С4	Р 52931-2008	от минус 25 до плюс 70	С4
Т3	–	15150-69	от минус 25 до плюс 70	Т3

